

Инструкция по настройке DV24CF

Ввод в эксплуатацию

1. Выбрать передатчик/канал
2. Удерживать кнопку на приводе (под резиновой заглушкой) 3 секунды, затем отпустить. Полотно изделия коротко дернется вверх-вниз
3. Коротко поочередно нажать кнопки на пульте: P2 – P2 – «Вверх»

Изменение направления движения полотна

Нажать и удерживать кнопку на приводе до короткого движения полотна вверх-вниз

Установка конечных положений

1. Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – P2
 2. Перевести полотно в желаемое нижнее (верхнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз
 3. Перевести полотно в желаемое верхнее (нижнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз
- Конечные положения установлены

Изменение режима работы «Горизонтальные жалюзи» или «Рулонные шторы»

Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – «Вниз»

Возврат к заводским установкам (Полное обнуление)

Коротко поочередно нажать: P2 – «Стоп» – P2

Дополнительные функции:

Добавление передатчика/канала из памяти

1. На уже записаном передатчике/канале коротко поочередно нажать: P2 – P2
 2. На передатчике/канале, который хотим добавить, коротко нажать P2
- Новый передатчик/канал добавлен

Удаление передатчика/канала из памяти

Для удаления передатчика/канала необходимо произвести полное обнуление. Удаление передатчика/канала по одному не возможно

Удаление конечных положений

Коротко поочередно нажать: P2 – «Вниз» – P2

Новые конечные положения можно настраивать сразу, без предварительного их удаления.

Ввод в эксплуатацию ГИ, предварительно настроенного на производстве (Инструкция для клиентов)

Корректировка конечных положений

1. Выбрать передатчик/канал, на котором работает ГИ
 2. Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – P2
 3. Перевести полотно в желаемое нижнее (верхнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз
 4. Перевести полотно в желаемое верхнее (нижнее) конечное положение. Для его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать «Стоп» до короткого движения полотна вверх-вниз
- Новые конечные положения установлены

Настройка промежуточного положения

1. Перевести полотно в желаемое промежуточное положение
 2. Для его записи нажимать и отпускать кнопку «Стоп» с равными интервалами времени (примерно 1 секунда) до движения полотна вверх-вниз
- Промежуточное положение записано

Для вызова промежуточного положения нажать и удерживать кнопку «Стоп» до начала движения полотна

Удаление промежуточного положения

1. Переместить (вызвать) полотно в промежуточное положение
 2. Нажимать и отпускать кнопку «Стоп» с равными интервалами времени (примерно 1 секунда) до движения полотна вверх-вниз
- Промежуточное положение удалено